



Mottagningskrav för inert avfall

Typiska material: Inert avfall, t. ex tegel, betong, keramik. För förorenat avfall ska halterna understiga naturvårdsverkets riktvärde för MKM, och i övrigt uppfylla kraven för att betraktas som inert avfall. Asfalt, plast med mera får inte förekomma. Avfallet får inte damma eller bestå av pulver. Detta avfall måste i stället deponeras.

Ett inert avfall är avfall som:

1. inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt.
2. inte bryts ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa, och
3. har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten.

Inert avfall sorteras, krossas och siktas på anläggningen. Metallfraktionen materialåtervinns medan eventuell brännbar fraktion går till förbränning. Den inerta fraktionen återvinns på anläggningen för anläggningsändamål. Det är alltid vi som verksamhetsutövare som bedömer om vi kan använda avfallet för anläggningsändamål på vår anläggning.

Mottagningskrav

- Avfallet innehåller inte ovidkommande avfallsslag
- Avfallet är inert (se definition ovan)
- Andel brännbart/organiskt understiger 3 vikt-%
- Eventuella föroreningshalter understiger naturvårdsverkets riktvärde för MKM, analyser måste uppvisas vid projekt över 500 ton.

HMAB utför regelbundna stickprov på inkommande leveranser för att säkerställa att mottagningskraven uppfylls. Merkostnad kan tillkomma för extra behandlingsåtgärder om kvalitetskraven på inkommande material överskrids.

Övrigt

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallens art, struktur och ursprung samt att göra en korrekt avfallsklassificering av avfallet. Avfallslämnaren har också *deklarationsskyldighet*, vilket innebär att denne ansvarar för det levererade avfallet till avfallsanläggningen. Detta betyder att avfallslämnaren är ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå inne på avfallsanläggningen på grund av att felaktig uppgift lämnats för avfallsklassningen. Se vidare i de *Allmänna villkoren*. För avfall som inte följer HMAB's sorteringsanvisningar, eller är felaktigt deklarerat, debiteras ett pristillägg *för hela leveransen* enligt gällande prislista. Notera att hela eller delar av leveransen kan komma att klassas om och därmed tillfalla en annan avfallskategori och taxa.